

No.	Clasif.	Descripción	No. Clas.	Description
1	Rf-317-C	Cúpula Ciega Flujómetro Nuevo	1	Rf-317-C Valve Cover eith O'Ring
2	Rf-016	Rondana Neopreno Cúpula Flux.	2	Rf-016 Neoprene Cover Washer
3	Rf-015	Tornillo 8-32 Unc-2Ax12"	3	Rf-015 Brass Screw Spindle Piston
4	Rf-294	Rondana De Latón 3 Lts.	4	Rf-294 Brass Washer Sleeve Armed
5	Rf-052	Llantita S-14-A Vulcanizada	5	Rf-052 Double Lip Washer S-14
6	Rf-325	Embolo Macho Del Rin 3 Lts.	6	Rf-325 3L Male Piston
7	Rf-234	Resorte Embolo Llave Reten.	7	Rf-234 Piston Spring
8	Sf-102	Asiento con Perno Embolo	8	Sf-102 3L Seat And Stem
9	Rf-005	Rondana Hule Embolo Hembra S-20	9	Rf-005 Rubber Washer For Piston Nut Seat
10	Rf-232	Embolo Hembra 6 Lts.	10	Rf-232 Female Piston Nut
11	Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada	11	Rf-075 Vulcanized Rubber Washer Sv-21
12	Sf-531	Cpo. Princ. Arm. Flux. Elec. c/Botón	12	Sf-531 Flux Main Body Assy w/Button
13	Rf-539	Tapa Botón para Flujómetro	13	Rf-539 Flush Valve Button Cap
14	Rh-220	O'ring 2-115	14	Rh-220 O'ring 2-115
15	Rf-336	Cpo. Estopero Flux. Electrónico	15	Rf-336 Stopper Body Electronic Flush Valve
16	Rf-338	Resorte Perno Flux. Elect.	16	Rf-338 Spring Bolt
17	Rf-339	Tuerca Perno Flux. Elect.	17	Rf-339 Nut For Bolt
18	Rf-340	Arandela Goma Llantita	18	Rf-340 Handle Metal Washer
19	Rf-341	Goma Llantita Flux. Electrónico	19	Rf-341 Small Tire Electronic Flush Valve
20	Rf-300	Perno Asiento Flux. Pilas y C	20	Rf-300 Stopper Seat Electronic Flush Valve
21	Rr-023	O'ring 2-024	21	Rr-023 2-024 O'Ring
22	Rf-497	Cople Int. Niquelado Flux. Bat.	22	Rf-497 Interior Coupling Electronic Flush Valve
23	Rf-494	Filtro para Flux. de Pila	23	Rf-494 Rolled Filter
24	Rh-002	O'ring 2-012	24	Rh-002 2-012 O'ring
25	Rf-344	O'ring 2-025	25	Rf-344 2-025 O'Ring
26	Rf-496	Cople Externo con Alojamiento	26	Rf-496 External Coupling
27	Rf-032-C	Tca. Unión Cople Cpo. Principal	27	Rf-032-C Main Body Coupling Nut
28	Rh-217	O'ring 2-118	28	Rh-217 2-118 O'ring
29	Rf-554	Porta Electroválvula	29	Rf-554 Solenoid Valve Holder
30	Ra-637	Tornillo Allen 8-32 X 5/16"	30	Ra-637 8-32 X 5/16" Allen Screw
31	Sv-359	Electroválvula 6 Volts	31	Sv-359 6V Solenoid Valve
32	Rh-217	O'ring 2-118	32	Rh-217 2-118 O'ring
33	Rf-525	Tornillo Allen 5-40 X 1/2"	33	Rf-525 Allen Screw 5-40X1/2"
34	Rf-483	Tapa Sensor para Flux. de Pila	34	Rf-483 Battery Flush Valve Sensor Cap
35	Rf-480	Empaque Sensor Flux. Pila	35	Rf-480 Flush Valve Rubber Washer
36	Rf-558	Carcaza de Pilas	36	Rf-558 Battery Casing
37	Rf-532	Tornillo para Carcaza	37	Rf-532 Allen Screw Stop Body
38	Rf-120	O'ring Parker No. 2-006	38	Rf-120 O'Ring 2-006
39	Rf-531	Inserto para Carcaza	39	Rf-531 Casing Insert
40	Rf-555	Porta Sensor	40	Rf-555 Sensor Holder
41	Sf-555	Sensor para Flujómetro Pilas C1019/200	41	Sf-555 C10 19/200 Flush Valve Sendor
42	Rv-089	Rondana de Hule Tapon Cespul	42	Rv-089 Rubber Washer Stopper
43	Rf-565	Tapón Para Carcaza	43	Rf-565 Housing Cap
44	Rf-481	Empaque Tapa Batería Flux.	44	Rf-481 Traducción
45	Rf-482	Tapa Batería Flujómetro Pila	45	Rf-482 Battery Flush Valve Cap
46	Rf-552	Tornillo 8-32 X 1-1/4"	46	Rf-552 8-32 X 5/16" Allen Screw
47	Rf-551	Tapa Circuito Eléctrico s/Sensor	47	Rf-551 Sensor Circuit Cap
48	Sv-360	Fuente de Alimentación Regulada	48	Sv-360 Power Regulator
49	Rf-550	Caja p/Circuito Eléctrico	49	Rf-550 Electric Circuit Cap
50	Rv-788	Clavija c/Cable p/Fuente de Alimentación	50	Rv-788 Power Plug
51	Rr-072	Chap. p/ Brazo y Regadera	51	Rr-072 Shower Arm Escutcheon
52	Rr-073	Opresor 8-32 Unc-2A X 3/16"	52	Rr-073 8-32 Unc-2A X 3/16" Setting Screw
53	Rf-553	Niple para Cableado Flujómetro	53	Rf-553 Cable Tube
54	Rf-519	Resorte Compresión Botón Flux.	54	Rf-519 Button Spring
55	Rf-120	O'ring 2-006	55	Rf-120 O'Ring 2-006
56	Rf-523	Perno para Flujómetro	56	Rf-523 Flush Valve Stopper
57	Rf-521	Botón Manual Flujómetro Elect.	57	Rf-521 Traducción
58	Rf-522	Tuerca Alojamiento Flujómetro	58	Rf-522 Flush Valve Nut
59	Rv-071	Rondana para Esparrago Val.	59	Rv-071 Rubber Washer
60	Sf-009-C	Niple Recto Reducción 32-19	60	Sf-009-C 32-19 Reduction Nipple
61	Rf-063-C	Tuerca F2-32	61	Rf-063-C Main Body Nut 32 Mm
62	Rf-080-C	Tuerca Spud 19 Mm.	62	Rf-080-C 19Mm Spud Nut
63	Rf-081	Rondana Tuerca Spud De 1	63	Rf-081 19 Mm Washer
64	Rf-249	Chap. Chico de 19 Mingitorio	64	Rf-249 19Mm Small Escutcheon
65	Rf-037-C	Tuerca Cople Llave Retención	65	Rf-037-C Coupling Nut For Stop Body
66	Rf-036	Anillo Presión Niple Extension	66	Rf-036 Pressure Ring for Tail Piece
67	Rf-035	O'ring 2-123	67	Rf-035 O'ring 2-123
68	Rf-248	Chapetón Chico de 32 Llave Ret	68	Rf-248 Stop Body Escutcheon
69	Rf-038-C	Cuerpo Llave Retención 1	69	Rf-038-C Stop Body 1"
70	Rf-256	Inserto Embolo y Asiento Tope	70	Rf-256 Seat Stop and Piston Insert
71	Rf-234	Resorte Embolo Llave Reten.	71	Rf-234 Piston Spring
72	Rf-250	Embolo Llave Retención	72	Rf-250 Delrin Piston
73	Rh-220	O'ring 2-115	73	Rh-220 O'ring 2-115
74	Rf-040	Guía Delrin Embolo	74	Rf-040 Delrin Piston Guide
75	Rf-041-C	Tornillo Elevador Llave Ret.	75	Rf-041-C Elevator Screw
76	Rf-042-C	Tuerca Superior Llave	76	Rf-042-C Stop Body Upper Nut
77	Rf-546	Tapón para Llave de Retención	77	Rf-546 Stopper For Stop Valve
78	Rv-456	Llave Allen 3/32"	78	Rv-456 3/32" Allen Screw

Características:
 Descarga de 2.5 A 3.0 Litros
 Funciona con Una Fuente Regulada de 6 Vcd
 Incluye Botón de Accionamiento Manual

Features:
 0.7 - 0.8 Gallons Per Flush
 Operates with A 6V Power Regulator
 Manual Flush Button

Datos Técnicos:

Material:
 Latón

Technical Information:

Material:
 Brass

Conexión:
 se Acopla en Muebles con Spud de 19 Mm [3/4"]

Connection:
 3/4" Spud

Tensión de Alimentación:
 6 Vcc

Feeding Voltage:
 6 Vcc

Consumo de Energía:
 1.5 W

Power Consumption:
 1.5 W

Presión de trabajo:
 Pmin = 1.0 Kg/Cm2 [14.22 Psi]
 Pmax = 6.0 Kg/Cm2 [85.34 Psi]

Water Pressure:
 Min. P = 14.22 Psi (1.0 Kg/Cm2)
 Max P = 85.34 Psi (6.0 Kg/Cm2)

Nota:
 La Tubería de Alimentación Debe Tener Un Diam. de 32 Mm [1 1/4"] Min. y Debe Conectarse una Reducción Campana de 32 - 25 Mm [1 1/4 - 1"] a La Llave de Retención

Note:
 The Feeding Pipe Must Be 1 1/4" And A 1 1/4"-1" Reductor Must Be Used For Installation

Sub-ensamble:

- 79 SF-015-C Embolo Llave Retención
- 80 SF-008-C Llave Retención Arm. Sin Cromo
- 81 SF-105-C Cúpula Ciega Flux. N-54-N
- 82 SF-170 Embolo Arm. Flux Elect. 3 Lts.
- 83 SF-077-C Rondana Y Tuerca Spud 19
- 84 SF-157 Perno Armado Niq. Flux. Elect.
- 85 SF-177 Cople Interior Con Perno Arm.
- 86 SF-557 Dispositivo Electrónico Fluxómetro De Pilas

Sub-assemblies:

- 79 SF-015-C Shut Off Assembly System
- 80 SF-008-C Stop Valve
- 81 SF-105-C Valve Cover With O'Ring
- 82 SF-170 Assembled Piston
- 83 SF-077-C 19Mm Nut & Washer
- 84 SF-157 Electric Flush Valve Piston
- 85 SF-177 Internal Coupling
- 86 SF-557 Electronic Flush Valve System

